

# NAVOD USB - DMX PREVODNIK

## www.blackout.sk

**POPIS PREVODNIKA:** google ENTTEC OPEN  
[http://www.enttec.com/index.php?main\\_menu=Products&pn=70303](http://www.enttec.com/index.php?main_menu=Products&pn=70303)

**OVLADACE:** google FTDI VCP  
<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

**SOFT:** google FREESTYLER DMX  
<http://www.freestylerdmx.be/>

V každom softe sa zadáva ako hardware ENTTEC OPEN DMX  
Po uložení a reštarte softu, musí začať blikať ledka na prevodníku.  
Ak nezačne a vyhodí hlašku OPEN FAILED, nie su správne nainštalované ovládače.  
Win wista, win7 a vyššie vyžaduju edit ikonky freestylera na ploche - zadať spustiť  
ako správca a kompatibilita s WIN XP  
**V softe nastaviť rýchlosť vysielania na 15Hz.**

